
## **MANUAL DE USO**

## Noaton AC 5112



Acondicionador de aire local

#### **AVISO IMPORTANTE**

Después de transportar el equipo, este debe permanecer en posición vertical durante al menos 6 horas antes de encenderlo.





Lea las instrucciones antes de usar el producto. Asegúrese de haber leído y entendido correctamente las instrucciones y guía del usuario antes de usar el producto.



Los técnicos de servicio autorizados están obligados a leer el manual de servicio antes de cualquier intervención. Los diagramas de este manual son solo ilustrativos, siempre se refieren a las conexiones físicas.



Este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos al final de su vida útil, sino que debe llevarse a un punto de recolección para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Las baterías y similares no pertenecen a la basura doméstica. Dentro de la Unión Europea deben eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2006/66/CE del Parlamento y Consejo Europeo, del 6 de septiembre de 2006, sobre baterías y acumuladores. Deseche las baterías de acuerdo con la normativa local. Las baterías destinadas a la eliminación en los centros de recolección deben descargarse por completo o evitar que se produzcan cortocircuitos (por ejemplo, pegando con cinta adhesiva los contactos).



El producto cumple con las directivas europeas y de otro tipo aplicables.



El producto utiliza un refrigerante inflamable inodoro para funcionar. Existe riesgo de incendio si el refrigerante se escapa del aparato y entra en contacto con el fuego u otra fuente de calor fuerte.

R290

El refrigerante utilizado tiene la etiqueta R290 y es una sustancia ecológica y, por lo tanto, es una alternativa adecuada a los refrigerantes de uso común que dañan severamente la capa de ozono cuando se liberan.

Se reserva el derecho a realizar pequeños cambios. La versión actualizada del manual se puede encontrar en el sitio web del fabricante.

versión: AC 5112-01-2020-ES

## Índice

Instrucciones de seguridad	4
Nota relativa al refrigerante R290	6
Principios generales	7
Principios de enfriamiento del aire acondicionado	7
Características básicas del dispositivo	7
Parámetros del equipo	8
Descripción del producto	9
Panel de control y características	10
Resumen de modos	13
Modo de enfriamiento (COOL)	13
Modo ventilador (FAN)	13
Modo de deshumidificación (DRY) y conexión de manguera	13
Protección contra desbordamiento del tanque	13
Protección del compresor	13
Conexión de la manguera de aire y el adaptador	14
Ubicación del dispositivo	15
Mono Manual	16
Mono Continuo	16
Aumentar la eficiencia del aire acondicionado móvil	17
Limpieza y almacenamiento	17
Solución de problemas	19
Ficha del producto	20

## Instrucciones de seguridad

#### **ADVERTENCIA**

Este aire acondicionado móvil no debe utilizarse en habitaciones bajo las siguientes condiciones:

- Ambientes potencialmente explosivos.
- Ambientes agresivos, ambientes con llamas o chispas abiertas y otras fuentes de calor o descargas eléctricas
- Ambientes que contengan altas concentraciones de disolventes.
- Ambientes con alta cantidad de polvo.

**Proteja a los niños:** no permita que los niños jueguen con el dispositivo o que jueguen alrededor de él, ni tampoco que se use por personas con capacidades físicas o sensoriales reducidas o con falta de experiencia, a menos que hayan recibido instrucciones sobre cómo operar el equipo bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Podrían sufrir lesiones. Si usted no está presente, asegúrese de que el dispositivo esté fuera del alcance de los niños.

**Revise la toma de corriente:** utilice siempre el dispositivo con un enchufe con conexión a tierra. El enchufe de conexión a tierra es una característica de seguridad importante que ayuda a reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas.

**Proteja el cable de posibles daños:** nunca utilice el dispositivo con un cable de corriente dañado. Podría provocar descargas eléctricas o incendios. Si el cable de corriente está dañado, éste debe ser reemplazado con un cable del mismo tipo y corriente nominal por un técnico profesional. El cable de la toma de corriente debe sacarse sólo por el mango.

**Cables de extensión o ladrones:** Deben estar conectados a tierra y ser capaces de suministrar el voltaje adecuado al dispositivo.

**Úselo con suavidad:** No mueva el aire acondicionado bruscamente. No lo deje caer desde ninguna altura y no lo golpee contra otros objetos o personas. El manejo incorrecto puede dañar los componentes o el cableado y crear peligros.

**Úselo en una superficie estable y plana:** utilice siempre el dispositivo en una superficie estable y plana, como el suelo, de forma que el aire acondicionado no se caiga y cause lesiones o daños. Coloque el aire acondicionado a al menos 50 cm de distancia de los muebles, paredes, cortinas y otros objetos que puedan afectar al rendimiento y la función del equipo.

Manténgalo fuera del alcance del agua: nunca utilice el dispositivo si hay agua derramada. Podría provocar descargas eléctricas. No almacene ni use el dispositivo en el exterior. Si el cableado eléctrico o los componentes están húmedos, séquelos bien antes de usarlos. En caso de duda, no utilice el aire acondicionado y consulte a un profesional o técnico autorizado.

Mantenga limpia la entrada de aire: nunca bloquee ni obstruya las entradas de aire. Evite que el aire acondicionado está ubicado demasiado cerca de cortinas, paredes o cualquier otra cosa que restrinja la entrada de aire. Puede sobrecalentar la unidad y provocar un incendio o una descarga eléctrica. No coloque ningún objeto sobre la unidad.


Mantenga secos los componentes eléctricos: nunca permita que el agua salpique los componentes eléctricos del aire acondicionado. Si entra en contacto con el agua, desconecte el dispositivo la corriente y séquelo completamente. En caso de duda, no utilice el aire acondicionado y póngase en contacto con un profesional o técnico autorizado.

El operador debe instruir al usuario sobre el funcionamiento de este dispositivo y asegurarse de que haya entendido las instrucciones de funcionamiento y esté familiarizado con las instrucciones de seguridad.

No dañe, perfore ni exponga el dispositivo a altas temperaturas.

**Durante el proceso de descongelación no acelere el proceso** y déjelo todo en manos del propio equipo.

**Cualquier intervención de servicio o modificación** solo puede ser realizada por una persona certificada familiarizada con el manual de servicio (a pedido del fabricante), especialmente en el caso de intervenciones en el circuito de enfriamiento. No intente reparar, desmontar o modificar el aparato, ya que esto puede causar un mal funcionamiento o daños. Además, el cable de alimentación solo debe ser reemplazado por una persona especialmente calificada.





## Nota relativa al refrigerante R290



Este equipo solo está diseñado para usarse con el refrigerante R290 (propano), el cual está sellado en el circuito de refrigerante bajo presión. Las reparaciones de este equipo solo pueden ser realizadas por un profesional cualificado, en conformidad con la legislación nacional sobre sustancias inflamables. No manipule el circuito de enfriamiento, no lo pinche ni lo exponga a temperaturas más altas.

El refrigerante no puede estar en contacto con la atmósfera.

No intente acelerar el proceso de descongelación de ninguna manera (como por ejemplo calentándolo).

#### El dispositivo debe colocarse en una habitación de al menos 14 m2.

El R290 es un gas inflamable (propano) y es más pesado que el aire. Por esta razón, su concentración de fugas aumenta más al nivel del suelo, pero puede cambiar (por ejemplo, a través de tiro, ventilador, etc.) hacia capas más altas. El propano utilizado en este dispositivo es un gas inodoro.

No use el dispositivo en habitaciones con fuego abierto u otras fuentes de calor fuerte (cigarrillos, velas, etc.) o descargas eléctricas. Coloque el equipo en una habitación que pueda ser ventilada y donde la acumulación de gas no sea posible.

Si se detecta propano en la habitación o sospecha que pueda haber, no permita que personas no autorizadas localicen la fuga. En este caso, evacue a todas las personas de la habitación, abra las ventanas, salga de la habitación y notifique a los bomberos locales la fuga de propano. No permita que ninguna persona regrese a la habitación hasta que el bombero o un técnico de servicio cualificado decidan que el peligro ha terminado.

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS PUEDE PROVOCAR INCENDIOS, EXPLOSIONES, DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES E INCLUSO LA MUERTE.

## **Principios generales**

Antes de poner el aire acondicionado en funcionamiento por primera vez, lea atentamente todas las instrucciones de funcionamiento.

Después de recibir el dispositivo, asegúrese de que no haya daños durante el transporte. En caso de daños, debe informar inmediatamente al remitente.

DESPUÉS DE TRANSPORTAR EL EQUIPO, ESTE DEBE PERMANECER EN POSICIÓN VERTICAL DURANTE AL MENOS 6 HORAS ANTES DE ENCENDERLO

Mantenga el aire acondicionado en un lugar seguro para que pueda empacar y enviar el aire acondicionado de manera segura si se requiere servicio. Simplemente puede cortar el embalaje en las áreas de unión adhesiva y doblarlo para facilitar el almacenamiento.

## Principios de enfriamiento del aire acondicionado

El enfriamiento funciona mejor en espacios cerrados y con la menor cantidad de calor provocado por el sol. En caso de tener cortinas, con la puerta cerrada tire de las persianas/cortinas y trate de enfriarlas antes de usar la habitación (si es posible). Este procedimiento está particularmente recomendado en habitaciones que se enfrían rápidamente, por lo que no es necesario encender el aire acondicionado durante la noche.

## Características básicas del dispositivo

#### Capacidad de enfriamiento

Tiene una capacidad de enfriamiento de 12,000 BTU y un caudal de aire de 400 m3/h. Por lo tanto, es adecuado para habitaciones de hasta 46 m2/ 115 m3.

#### Aire acondicionado móvil silencioso

En su categoría de rendimiento, es un acondicionador de aire móvil silencioso.

#### Diseño simple

Aspecto único con líneas limpias en blanco neutro para combinar con cualquier interior.

#### Manejo fácil

Con las manijas a los lados del aire acondicionado, la unidad se puede manejar fácilmente. Opcionalmente, se pueden usar ruedas para facilitar el movimiento.

#### Función de deshumidificación

El aire acondicionado móvil tiene la opción de deshumidificar hasta 28 litros por día. En ese caso, sin embargo, es necesario usar una manguera de drenaje con un diámetro de 16 mm.

#### **Doble pantalla LCD**

Para una mejor legibilidad al sentarse y pararse, el dispositivo está equipado con 2 pantallas LCD que muestran el objetivo (cuando el dispositivo está funcionando) o la temperatura ambiente actual

(cuando el dispositivo está apagado). La temperatura se puede mostrar en grados Celsius y Fahrenheit.

#### Protección del compresor

El encendido y apagado frecuente del compresor tiene un efecto perjudicial en su vida útil. Por esta razón, hay un retraso de inicio de 3 minutos en el dispositivo después de un apagado previo.

#### Temporizador multifunción

Con el temporizador, puede configurarse el tiempo de inicio o detención en incrementos de 1 hora, de 1h a 24 horas.

#### Función de memoria

Cuando el cable de alimentación se desconecta de la red eléctrica o si hay un fallo de alimentación y se vuelve a conectar, el aire acondicionado funcionará en el modo de pre-apagado. La configuración del temporizador se mantendrá.

Presione el botón de encendido / apagado para apagar el aire acondicionado, luego presione el mismo botón para encenderlo nuevamente. La unidad funcionará en el modo de pre-apagado (el que estaba antes de apagarse). La configuración del temporizador se cancela.


Apague el aire acondicionado y desconecte el cable de alimentación, vuelva a conectar la alimentación y enciéndala. La unidad vuelve a la configuración original de fábrica.

## Parámetros del equipo


Model	Noaton AC 5112
Fuente de alimentación	AC 220-240V/1Ph/50Hz
Flujo de aire	400 m3/h
Poder de deshumidificación (30°C, 80% RV)	2,3 l/h
Rendimiento máximo de refrigeración	12000 BTU
Potencia nominal	1345 W
Corriente	6 A
EER	2,61
Rango de temperatura ajustable	16°C - 31°C
Temperatura de funcionamiento	7°C -38°C
Refrigerante	R290 / 0,29 kg
Coeficiente GWP	3
Equivalente en CO <sub>2</sub>	0,00087 t
Ruido	65 dB(A)
Dimensiones	382 x 470 x 752mm
Longitud y diámetro de la manguera de aire	160 cm / Ø 150 mm
Longitud del cable de alimentación	180 cm
Diámetro interno de la manguera de drenaje	16 mm
Peso neto	29 kg
Peso bruto	31 kg
Baterías de control remoto	2xAAA 1.5V (no incluídas)

## Descripción del producto

### **Parte frontal**




- 1 Panel de control
- 2 Cubierta superior
- 3 Cubierta frontal
- 4 Ruedas
- 5 Panel (deslizable)
- 6 Parte trasera



- **7** Filtro evaporador
- 8 Cubierta trasera
- **9** Salida de aire
- 10 Salida de agua
- **11** Cable de alimentación
- **12** Enchufe
- **13** Manija
- **14** Salida de aire caliente
- 15 Filtro condensador

## Panel de control y características



- **1** Función de oscilación
- **2** Temporizador
- 3 Cambio de velocidad del ventilador
- 4 Botón para aumentar
- 5 Pantalla

- 6 Botón para reducir
- **7** Botón para modos alternados
- 8 Botón de modo de reposo
- 9 Botón de encendido / apagado

### Función de oscilación - SWING (1)

Este botón solo funciona cuando el dispositivo se está ejecutando. Inmediatamente después de su inicio, la pantalla se abre completamente y permanece bloqueada en esta posición. Presione el botón Swing para abrirlo y cerrarlo cíclicamente, presione este botón nuevamente para detener el listón en su posición actual.

### **Temporizador - TIMER (2)**

El dispositivo tiene una función de inicio o apagado demorado después de un número predeterminado de horas por el temporizador. El rango ajustable es de 1-24 horas, en incrementos de 1 hora:

Inicio retrasado: la unidad está en modo de espera. Presione el botón del temporizador para mostrar el número deseado de horas para que una vez transcurrido el tiempo el equipo se encienda, que puede aumentar o disminuir presionando las flechas hacia arriba o hacia abajo (4 o 6).

Apagado retardado: el dispositivo está encendido. Presione el botón del temporizador para mostrar la cantidad deseada de horas antes del apagado automático, que se puede aumentar o disminuir utilizando las flechas hacia arriba o hacia abajo (4 o 6).

Después de que se haya configurado el tiempo, el valor aparece brevemente en la pantalla, luego se muestra el valor ambiental (cuando el dispositivo está apagado) o la temperatura deseada (cuando el

dispositivo está encendido). Al presionar el botón del temporizador, se mostrará el tiempo restante para encender / apagar. Presione este botón nuevamente para cancelar el temporizador.

#### Cambio de velocidad del ventilador - FAN (3)

Use este botón para cambiar entre las 3 velocidades del ventilador: baja / media / alta.

El cambio de velocidad no funciona en el modo de deshumidificación y suspensión.

#### Aumento / disminución del valor (4/6)

Use estas flechas para aumentar o disminuir la temperatura deseada en el modo de enfriamiento o la cantidad de horas del temporizador.

Estos botones no funcionan en los modos Ventilador y Deshumidificación.

#### Selección de modo - MODE (7)

Presione este botón para configurar uno de los modos:

Enfriamiento (COOL) / secado (DRY) / ventilación (FAN)

#### Modo de reposo - SLEEP (8)

En el modo COOL, puede seleccionar el modo de suspensión. Debido al nivel de ruido más bajo, el ventilador funcionará a baja velocidad y no se puede cambiar. La pantalla se apagará en 10 segundos. Durante las primeras dos horas, la temperatura objetivo aumenta automáticamente en un grado Celsius después de cada hora de operación.

#### Encend y apaga el dispositivo - POWER (9)

Cuando se conecta a una fuente de alimentación, el aire acondicionado entra en modo de espera. Presione el botón de encendido / apagado, la lama horizontal se abre automáticamente y la unidad se inicia en el último modo establecido.


Cuando se vuelve a encender la unidad, el compresor no arranca durante tres minutos para protegerlo contra sobrecargas.

Al presionar nuevamente el botón de encendido se apaga el dispositivo.

Cuando la unidad está en modo de espera, muestra la temperatura ambiente actual en ambas pantallas LED. Cuando el dispositivo está funcionando, las pantallas muestran la temperatura objetivo establecida.

## **Control remoto**

También se puede acceder a todas las funciones que se encuentran en el panel de control utilizando el control remoto suministrado (2 pilas AAA de 1.5V no suministradas).



### Resumen de modos

#### Modo de enfriamiento (COOL)

Cuando la temperatura ambiente es más alta que la temperatura deseada, el compresor funciona y el aire se enfría. Si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura objetivo (establecida por el usuario), el ventilador sigue funcionando, pero el compresor está apagado.

La refrigeración no funciona a temperaturas ambiente inferiores a 7°C o superiores a 38°C.

#### Modo ventilador (FAN)

La velocidad del ventilador se puede cambiar en este modo, pero el compresor no está funcionando. La temperatura no se puede establecer.

#### Modo de deshumidificación (DRY) y conexión de manguera

El aire acondicionado funcionará en este modo a baja velocidad del ventilador y secará el aire en la habitación, siempre que la temperatura de la habitación permanezca por encima de 7°C. Cuando la temperatura ambiente es inferior a 7°C, el compresor se detiene y la deshumidificación también se detiene. En este modo, no puede establecer la temperatura deseada o cambiar la velocidad del ventilador. Aparece "Dh" en la pantalla.

Siga las instrucciones del capítulo Drene el condensado (página 16).

Para desactivar el modo de deshumidificación, cambie a otro modo presionando el botón MODE.

En modo frío, se puede acumular hielo en el evaporador. Por este motivo, el aparato tiene descongelación automática incorporada, durante la cual la habitación no se enfría pero elimina la escarcha de los componentes internos. Una vez que se completa el proceso, el dispositivo reanuda automáticamente la operación.


#### Protección contra desbordamiento del tanque

Casi la mayor parte del agua condensada del aire se vaporiza nuevamente por el calor del compresor y, junto con el aire caliente, sale del dispositivo a través de la manguera de aire. Una pequeña cantidad que no puede evaporarse permanece en la parte inferior de la unidad en el tanque de recuperación. Cuando este depósito está lleno, suena un pitido, la unidad se apaga y el indicador "Full" se ilumina. El depósito debe ser drenado, ver. Capítulo Drenaje de condensados.

#### Protección del compresor


El encendido y apagado frecuente del compresor tiene un efecto perjudicial en su vida útil. Por esta razón, hay un retraso de inicio de 3 minutos en el dispositivo después de un apagado previo.

## Contenido del paquete



- 1 Manguera de salida del aire caliente
- 2 Adaptador para la manguera
- **3** Tapa de la manguera
- 4 Control remoto (batería no incluida)

## Conexión de la manguera de aire y el adaptador




- 1. Tire de ambos extremos de la manguera (1) para extenderla a su longitud máxima (160 cm)
- 2. Conecte un extremo de la manguera al adaptador de la manguera (2)
- 3. Conecte el otro extremo de la manguera al extremo de la manguera (3)
- 4. Conecte la manguera a la parte posterior del dispositivo usando el adaptador (2)

## Ubicación del dispositivo

Precaución: Asegúrese de que el acondicionador de aire esté sobre una superficie firme y lisa. Evite el contacto con el agua o un ambiente demasiado húmedo. Permita que el aire acondicionado permanezca en posición vertical durante al menos 6 horas antes de encenderlo por primera vez después de su transporte, para permitir que el refrigerante se estabilice en el circuito del refrigerante. Intente no inclinar el aire acondicionado cuando lo manipule o se mueva dentro de la habitación.

Coloque la unidad dentro de una habitación de modo que esté a al menos a 50 cm del obstáculo más cercano (incluidos los objetos que puedan obstruir la entrada de aire, como las cortinas) por todos los lados.



Extienda la manguera de aire en toda su longitud e inserte el extremo de la manguera de aire a través de una ventana parcialmente abierta, unsando un aislamiento de ventana (ver más abajo) u otro escape adecuado. Sin embargo, tenga en cuenta que el aire caliente con alta humedad proviene del aire acondicionado. La manguera no debe estar doblada, apuntar al suelo ni apuntar hacia arriba más de 45°.

La longitud de la manguera cuando se estira es de aproximadamente 160 cm y no se recomienda ajustarla de ninguna manera, ya que el aire húmedo puede condensarse, volver a la máquina y dañarla irreparablemente.

No bloquee la manguera, de lo contrario el dispositivo podría sobrecalentarse.

## Drenaje del agua condensada

El dispositivo está equipado con 2 drenajes de condensado: manual durante el enfriamiento y continuo durante la deshumidificación.

#### **Mono Manual**


Cuando el depósito inferior se llena de condensado durante el modo de enfriamiento, suena un pitido y se enciende la luz indicadora FULL. En este punto, retire el tapón de goma del drenaje de condensado inferior (página 9, punto 10) y coloque la manguera de drenaje de 16 mm de diámetro interno en un desagüe o recipiente adecuado. La unidad también se puede colocar directamente sobre el desagüe y el agua condensada se puede verter sin usar una manguera, inclinando la unidad ligeramente hacia atrás. Una vez que se drena el agua, el aparato está listo para usarse nuevamente. Asegúrese de volver a colocar el enchufe en su lugar.



#### **Mono Continuo**

Durante el modo Continuo, conecte la manguera de drenaje de agua quitando el tapón del drenaje superior (página 9, punto 14) e inserte la manguera de 16 mm. Lleve el otro extremo de la manguera a un recipiente adecuado o a un desagüe. La manguera debe tener al menos una pendiente mínima para un drenaje adecuado del condensado.

Una vez que se haya completado la deshumidificación, desconecte la manguera del aparato, vierta el resto del agua del aire acondicionado inclinándose suavemente hacia el desagüe (es aconsejable colocar un pequeño recipiente o placa debajo del desagüe) y vuelva a enchufarlo.




### Aumentar la eficiencia del aire acondicionado móvil

Si tiene ventanas con bisagras clásicas (Euroventanas), recomendamos usar el sello de ventanas Noaton AL 4010 (también se puede usar AL 4020) para sellar la ventana y que no entre aire caliente de fuera. Se esta forma se aumenta la eficacia del equipo.



## Limpieza y almacenamiento

Siempre apague el aire acondicionado y desenchúfelo antes de limpiarlo. Limpie la unidad con un paño suave y seco. No permita que entre agua en la unidad. No utilice productos químicos o abrasivos en la superficie del dispositivo. El filtro se puede aspirar o lavar en agua jabonosa tibia a 40°C. Asegúrese de que esté completamente seco antes de reinstalarlo. El filtro debe verificarse todas las semanas.



Drene el agua con una manguera de drenaje antes de mover o almacenar el aire acondicionado.

Antes de guardarlo, opere el aparato en modo ventilador solo durante 4 a 6 horas para secar las partes internas del aparato de cualquier agua residual. Retire ambos tapones de drenaje.

Cuando almacene la máquina, use el soporte del cable en la parte posterior de la máquina para almacenar el cable de alimentación. Limpie el filtro y luego guárdelo en una bolsa de plástico o caja original para proteger el ventilador del polvo.

Guarde el dispositivo en un lugar seco y cálido, alejado de la luz solar, idealmente protegido del polvo, como una bolsa de plástico del embalaje original.


Retire las baterías del control remoto.

## Mensajes de error en la pantalla

SI APARECE L MENSAJE DE ERROR **E1** O **E2** EN LA PANTALLA, CONTACTE CON EL DISTRIBUIDOR LOCAL.

Mensaje de error en la pantalla	Significado	Pasos para resolver el problema.
E1	Defecto del sensor de temperatura ambiente	El sensor de temperatura necesita ser reemplazado. Por favor contacte a su distribuidor local
E2	Sensor de temperatura del evaporador defectuoso.	El sensor de temperatura de la bobina del evaporador necesita ser reemplazado. Por favor contacte a su distribuidor local

## Esquema del circuito de enfriamiento



## Solución de problemas

# POR FAVOR COMPRUEBE LA TABLA SIGUIENTE ANTES DE CONTACTAR CON EL SOPORTE TÉCNICO:

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIONES
La unidad no arranca	El dispositivo no está alimentado	Conecte la máquina a la corriente
	No hay corriente	Verifique los enchufes y/o fusibles domésticos
El botón de encendido / apagado no funciona	Siga las instrucciones de arriba	Si el problema persiste, contacte al fabricante
La máquina se encendió, pero no el compresor	Espera un minuto	El compresor no arranca durante los primeros tres minutos de operación. Esta medida técnica extiende su vida útil.
El control remoto no	Batería baja / control remoto	Reemplace la batería del control remoto o
funciona.	fuera de rango	colóquese más cerca de la unidad.
	El filtro de aire está sucio.	Limpie los filtros de aire
Aumento del nivel de	El suministro de aire está	Asegúrese de que los muebles o las cortinas
ruido	bloqueado.	no bloqueen la entrada de aire
ruido	Suelo inclinado desigual	Coloque el aire acondicionado en una superficie plana
Demasiado ruidoso en la habitacion	Enfríea la habitación con antelación	Encienda el aire acondicionado varias horas antes de acostarse con las cortinas cerradas y la puerta cerrada para que la habitación se enfríe antes de acostarse.
La velocidad del	El dispositivo está en modo de	Cambie el modo del dispositivo si es
ventilador no se puede	deshumidificación o en modo	necesario (botón MODE).
cambiar	de suspensión.	
	La habitación es demasiado grande	Asegúrese de que el aire frío salga del dispositivo y deje que el dispositivo funcione durante mucho tiempo, o colóquelo en una habitación más pequeña. Mantenga las ventanas y puertas cerradas.
	Demasiada luz solar directa	Evite la luz solar directa utilizando persianas o cortinas.
No enfría lo suficiente	La máquina no ha estado funcionando el tiempo suficiente.	El enfriamiento de la habitación lleva más tiempo si hay una alta acumulación de calor en la mampostería y otras partes de la habitación. Permita que la máquina funcione durante un período prolongado de tiempo.
	El filtro de aire está sucio u obstruido.	Limpie el filtro.
El dispositivo se apaga	Se ha alcanzado la	Si desea que el dispositivo siga funcionando,
solo.	temperatura deseada.	configure la temperatura objetivo más baja.
Hay fugas de agua al	El tanque de agua interno está	Siempre drene el recipiente de agua antes
mover la máquina.	lleno	de moverlo.

## Ficha del producto

FABRICANTE	Gavri s.r.o.   Masná 27/9   Brno   60200
MODEL	Aire acondicionado portátil Noaton AC 5112
DIMENSIONES	382 x 470 x 752 mm
TIPO DE AIRE ACONDICIONADO	De un solo canal, exclusivamente para refrigeración
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA INTERIOR EN CONDICIONES ESTÁNDAR, EN MODO DE REFRIGERACIÓN [dB(A)]	65
REFRIGERANTE	R-290 (GWP 3)

La fuga de refrigerante contribuye al cambio climático. Un refrigerante con un potencial de calentamiento global (GWP) más bajo contribuiría menos al calentamiento global que un refrigerante con un GWP más alto en caso de una fuga en el aire. Este equipo contiene un refrigerante con un GWP de 3. Esto significa que si 1 kg de este refrigerante escapara a la atmósfera, el impacto sobre el calentamiento global sería 3 veces mayor que 1 kg de CO2 en un horizonte de 100 años. No altere el circuito de refrigeración ni desmonte el producto usted mismo, consulte siempre a un especialista.

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A
--------------------------------	---

Consumo de energía 1,00 kWh/60 minutos, según los resultados obtenidos en ensayos estándar. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y del lugar en el que esté instalado.

POTENCIA NOMINAL DE ENFRIAMIENTO P <sub>RATED</sub>	3,52 kW
EER <sub>RATED</sub>	2,61
CORRIENTE DE ENFRIAMIENTO	6 A
CONSUMO NOMINAL DE ELECTRICIDAD DE ENFRIAMIENTO QSD	1,345 kWh / 60 min
NIVELES DE POTENCIA ACÚSTICA, EXPRESADA EN dB(A) re1 pW	65
REFRIGERANTE	R-290
REFRIGERANTE GWP	3
CANTIDAD DE REFRIGERANTE	0,29 kg

GAVRI S.R.O.
SLUNEČNÁ 6, BRNO
63400
CZECH REPUBLIC
www.gavri.cz

WWW.NOATON.CZ



